

GRB mixers®



instrucciones válvulas y descargadores
Valves and wastes instructions
Instructions de vidages

GRB mixers®

Alaún 19, Pla-Za

50197 Zaragoza (Spain)

www.grbmixers.com · info@grb.es



040852.99

GRB is a Spanish Certified Product. CEE




Aspectos generales

General features · Aspects généraux

Primero, purgar las tuberías

First, drain pipes

Tout d'abord, purger la tuyauterie



Limpieza y mantenimiento

Maintenance and cleaning · Nettoyage et maintenance



Clorhidric acid



Formic acid



Acetic acid






Instalación y montaje

Installation and assembly · Installation et montage


VÁLVULAS CLIC-CLAC

CLIC-CLAC VALVES / VIDAGES CLIC-CLAC

CON REBOSADERO · WITH OVERFLOW HOLE · AVEC DÉBORDEMENT




081 108	081 100
05 055 021	081 199
05 055 022	05 055 011
081 109	05 055 012



Min. 17 mm
Máx. 60 mm

SIN REBOSADERO · WITHOUT OVERFLOW HOLE · SANS DÉBORDEMENT



Min. 0 mm
Máx. 60 mm


081 108	081 109	05 055 011
05 055 021	081 100	05 055 012
05 055 022	081 199	05 055 001

CON REBOSADERO · WITH OVERFLOW HOLE · AVEC DÉBORDEMENT


①



②



③




SIN REBOSADERO · WITHOUT OVERFLOW HOLE · SANS DÉBORDEMENT


①



②



③




DESCARGADOR AUTOMÁTICO


POP UP WASTE VALVE / VIDAGE AUTOMATIQUE


081 022 · 081 124 · 081 130

1 Desmontar · Dissamble · Démonter



2 Colocación final · Final position · Placement final








Instrucciones de uso

instructions for use · instructions d'utilisation

Abierto · Open · Ouvert



Cerrado · Closed · Fermé

